


MECCANO™



10+


25201



2











1






Not Included
Non Inclus






x1





2





3





4






5





6



7



8



9



B1




x2



x2






B1






14.7mm

1:1



10



11



12



13


S2



x2



x2






S2





1:1

14








15



18

16




17

S3




x1

x1





S3





12mm

1:1



18






19





20








22



23



26



24


S2



x2



x2





S2






1:1



25





26





27





28





29






30






31





32



33



34



35


S2



x2



x2







S2

9.5mm





1:1

36



37



38


S1



x1



x1





S1





1:1




39






40



41



42





43




S3



x1 x1



S3



1:1



44

S3




x1

x1



S3



1:1


45

S3




x1

x1



S3



1:1

48


46

S3




x1

x1





S3





1:1



47





48





49






50





51






52






53





54





55







56






57




58



59



60



B3



x2



x2



x2


B3

23mm



1:1


61





62





x1





63





64





65






66






67






68




69




70



71






x1






74

72





73






74





x1



75





76





79




77





78




79



80




81



82



x1




83





x1





x1





84






85





86






87








89



90



91






x1





x1





x1





93






94






95








97






98



98





99




100



101






x2




x4

x4




x2



x2

x2



133.4 mm




x1


x2


x1






133.4 mm





1:1





104



105









En **WARNING!** This instruction sheet must be retained since it contains important information. This product requires 4 x AAA (MN2400, LR03) batteries. **BATTERY SAFETY INFORMATION:** Do not use rechargeable batteries. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. Supply terminals are not to be short circuited.

DISPOSAL INSTRUCTIONS: The wheellie bin symbol indicates the product and batteries must not be disposed of in the domestic waste as they contain substances which can be damaging to the environment and health. Please use designated collection points or recycling facilities. Dispose of the toy and batteries separately.

Fr **ATTENTION!** La présente fiche d'instructions doit être conservée, car elle contient des informations importantes. Ce produit nécessite 4 x AAA (MN2400, LR03) batteries. **INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DE LA BATTERIE :** Ne pas utiliser de piles rechargeables. Les piles non rechargeables ne doivent pas être chargées. Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves et des piles usagées Insérer les piles conformément à la polarité indiquée. Retirer les piles vides du jouet. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation. **INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT :** Le symbole de la poubelle à roulettes barrée indique que le produit et les piles ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères, car ils contiennent des substances qui peuvent être nocives pour l'environnement et la santé. Utiliser les points de collecte ou les installations de recyclage. Jeter le jouet et les piles séparément.

De **ACHTUNG!** Dieses Anleitungsblatt muss aufbewahrt werden, da es wichtige Informationen enthält. Dieses Produkt erfordert 4 x AAA (MN2400, LR03) Batterien. **INFORMATIONEN ZUR BATTERIESICHERHEIT:** Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden. Legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein. Entfernen Sie leere Batterien aus dem Spielzeug. Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. **ENTSORGUNGSHINWEISE:** Das Mülltonnensymbol weist darauf hin, dass das Produkt und die Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie Stoffe enthalten, die umwelt- und gesundheitsschädlich sein könnten. Nutzen Sie bitte ausgewiesene Sammelstellen oder Recyclinganlagen. Entsorgen Sie Spielzeug und Batterien getrennt.

Nl **WAARSCHUWING!** Dit instructieblad moet worden bewaard omdat het belangrijke informatie bevat. Dit product heeft 4 AAA-batterijen (MN2400, LR03) nodig. **BATTERIJVEILIGHEIDSGEINFORMATIE:** Gebruik geen oplaadbare batterijen. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd. Batterijen moeten worden geplaatst met de juiste polariteit. Uitgeputte batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd. Voedingsaansluitingen mogen niet kortgesloten worden. **WEGGOOI-INSTRUCTIES:** Het symbool van de vuilnisbak met wielen geeft aan dat het product en de batterijen niet bij het huisvuil mogen worden weggegooid, omdat ze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Gebruik alstublieft daarvoor bestemde inzamel punten of recyclingfaciliteiten. Gooi het speelgoed en de batterijen apart weg.

Es **¡ADVERTENCIA!** Es necesario conservar esta hoja de instrucciones ya que contiene información importante. Este artículo requiere pilas 4 x AAA (MN2400, LR03). **INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE LAS PILAS:** No usar pilas recargables. No recargar las pilas no recargables. No mezclar diferentes tipos de pilas, ni pilas nuevas con pilas usadas. Las pilas deben insertarse observando la polaridad correcta. Las pilas gastadas deben retirarse del juguete. Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse. **INFORMACIÓN PARA SU ELIMINACIÓN:** El símbolo de un contenedor con ruedas indica que el producto y las pilas no deben desecharse como residuos domésticos ya que contienen sustancias que pueden dañar el medio ambiente y la salud. Use los puntos de recogida y los centros de reciclaje correspondientes. Desechar el juguete y las pilas por separado.

Pt **ATENÇÃO!** Esta folha de instruções deve ser conservada, pois contém informações importantes. Este produto requer 4 pilhas AAA (MN2400, LR03). **INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DA PILHA:** Não utilizar pilhas recarregáveis. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. Não devem ser misturados diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas. As pilhas devem ser colocadas com a polaridade correta. As pilhas usadas devem ser removidas do brinquedo. Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito. **INSTRUÇÕES DE ELIMINAÇÃO:** O símbolo do caixote do lixo com rodas indica que o produto e as pilhas não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos, uma vez que contém substâncias que podem ser prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde. Utilize os pontos de recolha designados ou as instalações de reciclagem. Elimine o brinquedo e as pilhas de forma separada.

It **AVVERTENZA!** Questo foglio di istruzioni deve essere conservato poiché contiene informazioni importanti. Questo prodotto richiede 4 batterie AAA (MN2400, LR03). **INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DELLA BATTERIA:** Non utilizzare batterie ricaricabili. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Non si devono mescolare diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate. Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità. Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati. **ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO:** Il simbolo del bidone con le ruote indica che il prodotto e le batterie non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici, in quanto contengono sostanze dannose per l'ambiente e per la salute. Conferire a punti di raccolta o impianti di riciclaggio designati. Smaltire il giocattolo e le batterie separatamente.

Hu **FIGYELMEZTETÉS!** Ezt a használati utasítást meg kell őrizni, mivel fontos információkat tartalmaz. A termékhez 4 db AAA (MN2400, LR03) elemre van szükség. **ELEM BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓI:** Ne használjon újratölthető elemeket. A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni. Különböző típusú elemek vagy az új és a használt elemek nem keverhetők. Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni. A lemerült elemeket el kell távolítani a játékból. A tápsatlakozókat nem szabad rövidre zárn. **ÁRTALMATLANÍTÁSI UTASÍTÁSOK:** A keresek szemétyűtő tartály szimbólum azt jelzi, hogy a terméket és az elemeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni, mivel olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Kérjük, vegye igénybe a kijelölt gyűjtőpontokat vagy újrahasznosító létesítményeket. A játéket és az elemeket külön-külön ártalmatlanítsa.

Cz **UPOZORNĚNÍ!** Tento návod je nutné uschovat, protože obsahuje důležité informace. Tento výrobek vyžaduje 4 baterie AAA (MN2400, LR03). **BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE O BATERIÍ:** Nepoužívejte dobíjecí baterie. Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet. Různé typy baterií nebo nové a použité baterie se nesmí míchat. Baterie se vkládají se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Napájecí svorky se nesmí zkratovat. **POKYNY K LIKVIDACI:** Symbol popelnice na kolečkách označuje, že výrobek a baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a zdraví. Využívejte prosím určené sběrná místa nebo recyklační zařízení. Hračku a baterie likvidujte odděleně.

Sk **UPOZORNENIE!** Tento informačný hárak obsahuje dôležité informácie a musí sa uschovávať. Pre tento produkt sú potrebné 4 batérie AAA (MN2400, LR03). **BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE O BATERIÁCH:** Nepoužívajte nabíjateľné batérie. Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať. Nesmú sa miešať rozličné typy batérií ani nové batérie so starými batériami. Batérie sa musia vkladať so správnou orientáciou pólou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie svorky nesmú byť pospájané nakrátko. **POKYNY PRE LIKVIDÁCIU:** Symbol kontajnera na kolieskach naznačuje, že produkt a batérie sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Využite určené zberné miesta alebo recyklačné zariadenia. Hračku a batérie likvidujte oddelene.

PI **OSTRZEŻENIE!** Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje, dlatego też należy zachować ją na przyszłość. Ten produkt wymaga baterii 4 x AAA (MN2400, LR03). **INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA BATERII:** Nie używać akumulatorów. Baterie jednorazowych nie należy ponownie ładować. Nie należy mieszać baterii różnego typu i nie należy używać jednocześnie nowych i starych baterii. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniem biegunowości. Zużyte baterie należy wyjąć z zabawki. Nie zawierać styków. **INSTRUKCJE UŻYWANIA:** Symbol pojemnika na odpady z kółkami oznacza, że produkt ani baterie nie wolno usuwać wraz z odpadami domowymi ze względu na zawartość substancji, które mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia. Należy korzystać z wyznaczonych punktów zbiórki lub zakładów recyklingu. Zabawkę i baterie należy usuwać oddzielnie.

Se **WARNING!** Detta instruktionsblad måste sparas eftersom det innehåller viktig information. Denna produkt kräver 4 x AAA (MN2400, LR03)-batterier. **SÄKERHETSINFORMATION FÖR BATTERIER:** Använd inte uppladdningsbara batterier. Ikke uppladdningsbara batterier får inte laddas upp. Olika typer av batterier eller nya och använda batterier får inte blandas. Batterierna måste sättas i med rätt polaritet. Ta bort uttjänta batterier från leksaken. Strömeförande terminaler får inte kortslutas. **ANVISNINGAR FÖR AVFALLSHANTERING:** Symbolen med en soptunna visar att produkten och batterierna inte får slängas i hushållssoporna eftersom de innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön och hälsan. Använd anvisade insamlingsplatser eller återvinningsanläggningar. Kassera leksaken och batterierna separat.

No **ADVARSEL!** Dette arket med instruksjoner må tas vare på, det inneholder viktig informasjon. Dette produktet krever 4 x AAA (MN2400, LR03) batterier. **SIKKERHETSINFORMASJON OM BATTERIER:** Ikke bruk oppladbare batterier. Ikke oppladbare batterier skal ikke lades. Forskjellige typer batterier eller nye og brukte batterier skal ikke blandes. Batterier skal settes inn med riktig polaritet. Tomme batterier skal fjernes fra leketøyet. Forsyningsterminaler må ikke kortsluttes. **INSTRUKSJONER FOR AVHENDING:** Sjøppelbetteikonet indikerer at produktet og batterier ikke må avhendes i husholdningsavfall, da de inneholder stoffer som kan være skadelige for miljøet og helsen. Bruk utpakte innsamlingssteder eller resirkuleringsanlegg. Avhend leketøyet og batteriene separat.

Da **ADVARSEL!** Dette informationsark skal opbevares, da det indeholder vigtige oplysninger. Dette produkt bruger 4 x AAA (MN2400, LR03)-batterier. **OPLYSNINGER OM BATTERISIKKERHED:** Brug ikke genopladelige batterier. Batterier, der ikke er genopladelige, må ikke genoplades. Der må ikke blandes forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier sammen. Batterier skal sættes i med den korrekte polaritet. Udtømte batterier skal fjernes fra legetøj. Strømforsyningsterminalerne må ikke kortsluttes. **VEJLEDNING TIL BORTSKAFFELSE:** Symbolet med affaldsspanden på hjul med et kryds over angiver, at produktet og batterierne ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da de indeholder stoffer, der kan skade miljøet og sundheden. Brug udpegede opsamlingssteder eller genbrugsanlæg. Legetøjet og batterierne skal bortskaffes særskilt.

Fi **VAROITUS!** Tämä ohjelehti on säilytettävä, koska se sisältää tärkeitä tietoja. Tämä tuote vaatii 4 x AAA-paristoa (MN2400, LR03). **PARISTOJEN TURVALLISUUSTIEDOT:** Älä käytä ladattavia paristoja. Kertakäyttöisiä paristoja ei saa ladata uudelleen. Erilaisia paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa sekoittaa keskenään. Paristot on asetettava oikea napaisuus huomioiden. Tyhjiä paristoja on poistettava luesta. Syöttöliittimiä ei saa oikosuluttaa. **HÄVITTÄMISOHJEET:** Roskakori-symbollä osoittaa, ettei tuotetta ja paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, koska ne sisältävät aineita, jotka voivat olla haitallisia ympäristölle ja terveydelle. Käytä nimettyjä keräystai kierrätyspisteitä. Hävitä lelu ja paristot erikseen.

Ee **HOIATUS!** Kasutusjuhend tuleb alles hoida, kuna see sisaldab olulist teavet. Toode vajab 4 x AAA (LR03) patareid. **PATAREID OHUTUSTEAVE:** Ärge kasutage laetavaid patareid. Mittelaetavaid patareid ei tohi laadida. Erinevaid patareitüüpe või uusi ja kasutatud patareid ei tohi segamini kasutada. Patareid tuleb sisestada õige polaarsusega. Tühjad patareid tuleb mänguasjast eemaldada. Toiteklemme ei tohi lühisessa lasta. **PATAREIDE UTILISEERIMINE:** Prügisümbol tähistab toodet ja patareid ei tohi visata olmejäätmete hulka, kuna need sisaldavad aineid, mis võivad kahjustada keskkonda ja tervist. Kasutage selleks ettenähtud kogumispunkte või taaskasutuskohti. Visake mänguaasi ja patareid eraldi ära.

El **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Αυτό το φύλλο οδηγιών πρέπει να φυλάσσεται καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Για αυτό το προϊόν απαιτούνται μπαταρίες τύπου 4 x AAA (MN2400, LR03). **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:** Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. Οι ακρόεστες τροφοδοσίες δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ:** Το σύμβολο του κάδου υποδεικνύει ότι το προϊόν και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα, καθώς περιέχουν ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και την υγεία. Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε τα καθορισμένα σημεία συλλογής ή τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Απορρίψτε το παιχνίδι και τις μπαταρίες ξεχωριστά.

Id **PERINGATAN!** Lembar instruksi ini harus disimpan karena berisi informasi penting. Produk ini memerlukan 4 x AAA (MN2400, LR03) baterai. **INFORMASI KEAMANAN BATERAI:** Jangan gunakan baterai isi ulang. Baterai yang bukan isi ulang tidak boleh diisi ulang. Jenis baterai yang berbeda atau baterai baru dan bekas tidak boleh dicampur. Baterai harus dipasang dengan polaritas yang tepat. Baterai yang habis terpakai harus dilepas dari mainan. Hindari hubungan singkat pada terminal catu daya. **PETUNJUK PEMBUANGAN:** Simbol tempat sampah berada menunjukkan bahwa produk dan baterai tidak boleh dibuang ke tempat sampah rumah tangga karena kedua barang tersebut mengandung zat-zat yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan. Harap gunakan tempat pengumpulan sampah atau fasilitas pendaurulangan yang telah ditentukan. Buang mainan dan baterai secara terpisah.

Zh **警告!** 此说明书包含重要信息, 请务必妥善保管. 此产品需要 4 x AAA (MN2400, LR03) 电池. 电池安全信息: 请勿使用可充电电池. 请勿对非可充电电池进行充电. 请勿混合使用不同类型的电池或新旧电池. 请按照正负极放入电池. 请从玩具中取出电量耗尽的电池. 请确保电源终端不会短路. 弃置说明: 带轮子的垃圾箱符号表示, 因含有对环境与健康有害的物质, 产品和电池不可作为生活垃圾弃置. 请在指定收集点或回收设施弃置有关物品或电池. 在产品使用寿命结束时, 请将电池分开弃置."

Ar **تحذير!** يجب الاحتفاظ بورقة التعليمات هذه فهي تحتوي على معلومات مهمة. يتطلب المنتج بطاريات 4 x AAA (MN2400, LR03) معلومات حول سلامة البطاريات: لا تستخدم البطاريات القابلة لإعادة الشحن. يجب ألا يتم إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن. يجب ألا يتم خلط الأنواع المختلفة من البطاريات أو البطاريات الجديدة والمستهلكة. يجب تثبيت البطاريات بالوضع القطبي الصحيح. يجب إزالة البطاريات المستهلكة من اللعبة. يجب ألا يتم قصر الدائرة الكهربائية لأطراف الإمداد بالبطاقة. **معلومات التخلص من المنتج:** يشير رمز حياوة القمامة ذات العجلات إلى أنه يحظر التخلص من المنتج والبطاريات بإلقائهما مع النفايات المنزلية حيث إنها تحتوي على مواد يمكن أن تضر بالبيئة والصحة. يرجى استخدام نقاط التجميع أو مرافق إعادة التدوير المخصصة. تخلص من اللعبة والبطاريات كلياً على حدة.

x90 **A337**

x5 **A138**

x3 **A259**

x2 **A444**

x6 **A737**

x6 **A238**

x2 **D036**

x5 **D292**

x2 **A423**

x4 **D347**

x4 **D348**

x2 **D101**

x2 **A420**

x2 **A420**

x1 **D049**

x1 **C867**

x2 **B222**

x1 **A631**

x4 **D566**

x2 **D373**

x1 **A128**

x1 **D377**

x2 **D406**

x2 **D488**

x3 **D103**

x1 **D490**

x3 **D353**

x1 **D559**

x3 **D349**

x1 **D567**

x2 **D358**

x4 **C330**

x4 **C483**

x2 **A713**

x6 **A812**

x2 **A437**

x2 **A416**

x2 **D281**

x2 **D282**



x3 **D111**



x1 **D314**



x1 **D230**



x2 **D294**



x1 **C779**



x2 **B205**



x1 **C773**



x2 **D209**



8 x4 **D140**



9 x6 **D207**



x1 **D126**



x2 **D296**



x4 **D424**



x4 **D972**

S1

5.8 mm



x32 **A637**

S2

9.5 mm



x41 **A511**

S3

12 mm



x14 **A411**

B1

14.7 mm



x6 **A247**

B3

23 mm



x4 **A347**

S5

25.4 mm



x2 **A912**



x7 **D005**



x11 **D005**



x7 **D005**

40 mm



x1 **A318**

133.4 mm



x1 **D593**

133 mm



x4 **B908**



x1 **C994**



x1 **D499**



En **WARNING!** Small parts. Choking hazard. This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals. **Caution:** Read instructions before use. Remove all packaging before giving this toy to a child. Always supervise your child in play. Colours and contents may vary. Please retain information for future reference. Made in China. **BATTERY SAFETY:** Please refer to the battery warning leaflet enclosed. This instruction sheet must be retained since it contains important information. This product requires 4 x AAA (MN2400, LR03) batteries.

Fr **ATTENTION!** Petits éléments. Danger d'étouffement. Ce jouet produit des flashes qui peuvent déclencher une crise d'épilepsie chez les personnes sensibles. **Précaution:** Lire les instructions avant utilisation. Enlever tout emballage avant de donner à votre enfant. Ne laissez jamais votre enfant jouer sans surveillance. Les couleurs et le contenu peuvent varier. Veuillez conserver ces informations pour référence future. Fabriqué en Chine. **UTILISATION SECURITAIRE DES PILES :** veuillez vous reporter à la notice d'avertissement sur les piles ci-jointe. La présente fiche d'instructions doit être conservée, car elle contient des informations importantes. Ce produit nécessite 4 x AAA (MN2400, LR03) batteries.

Ge **ACHTUNG!** Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Dieses Spielzeug erzeugt Blitze, die bei lichtempfindlichen Personen unter Umständen Epilepsie auslösen. **Vorsicht:** Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung. Entfernen Sie alles Verpackungsmaterial, bevor Sie das Produkt Ihrem Kind weitergeben. Beachtungen! Sie Ihr Kind immer beim Spielen. Farbe und Inhalt können abweichen. Bitte bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf. Hergestellt in China. **BATTERIESICHERHEIT:** Lesen Sie bitte das beigefügte Batterie-Merkblatt mit den Warnhinweisen. Dieses Anleitungsschblatt muss aufbewahrt werden, da es wichtige Informationen enthält. Dieses Produkt benötigt 4 x AAA (MN2400, LR03) Batterien.

Ni **WAARSCHUWING!** Kleine onderdelen. Verstikingsgevaar. Dit speelgoed produceert flitsen die bij overgevoelige personen epilepsie kunnen veroorzaken. **Voorzichtig:** Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik. Verwijder alle verpakking voordat u dit speelgoed aan een kind geeft. Houd altijd toezicht op uw kind wanneer het speelt. De kleuren en inhoud kunnen variëren. Bewaar de informatie voor toekomstig gebruik. Gemaakt in China. **BATTERIJVEILIGHEID:** Raadpleeg de meegeleverde batterijwaarschuwingsofoder. Dit instructieblad moet worden bewaard omdat het belangrijke informatie bevat. Dit product heeft 4 AAA-batterijen (MN2400, LR03) nodig.

Es **¡ADVERTENCIA!** Partes pequeñas. Peligro de atragantamiento. Este juguete genera destellos que pueden provocar epilepsia en personas sensibles. **Precuidencia:** Lea la guía antes de usar el producto. Retirar todo el embalaje antes de dar el artículo al niño. Vigile siempre a los menores mientras juegan. Los colores y contenidos pueden variar. Guardar esta información para futuras consultas. Fabricado en China. **MANIPULACIÓN SEGURA DE LAS PILAS:** Consultar en el folleto incluido las advertencias de seguridad para las pilas. Es necesario conservar esta hoja de instrucciones ya que contiene información importante. Este artículo requiere pilas 4 x AAA (MN2400, LR03).

Pt **ATENÇÃO!** Pequenas partes. Risco de asfixia. Este brinquedo produz clarões que podem desencadear epilepsia em indivíduos sensíveis. **Cuidado:** Leia as instruções antes de usar. Remover todas as embalagens antes de dar este brinquedo a uma criança. Supervisionar sempre a sua criança quando esta estiver a brincar. As cores e o conteúdo podem variar. Por favor, conserve estas informações para referência futura. Fabricado na China. **SEGURANÇA DAS PILHAS:** Consultar o folheto de aviso da pilha incluído. Esta folha de instruções deve ser conservada, pois contém informações importantes. Este produto requer 4 pilhas AAA (MN2400, LR03).

It **AVVERTENZA!** Piccole parti. Rischio di soffocamento. Questo giocattolo produce lampi che possono innescare l'epilessia in individui sensibili. **Avvertenza:** Leggere le istruzioni prima dell'uso. Rimuovere l'intero imballaggio prima di dare questo giocattolo a un bambino. Sorvegliare sempre il tuo bambino quando lo giochi. I colori e i contenuti possono variare. Conservare le informazioni per riferimento futuro. Prodotto in Cina. **SICUREZZA DELLA BATTERIA:** Fare riferimento all'opuscolo di avvertenza della batteria allegato. Questo foglio di istruzioni deve essere conservato poiché contiene informazioni importanti. Questo prodotto richiede 4 batterie AAA (MN2400, LR03).

Hu **FIGYELMEZTETÉS!** Kis alkatrészek. Légutak belső elzáródása miatt fulladásveszély. Ez a játék olyan villámokhoz isz lehet, amelyek arra érzékeny személyeknél epilepsziát válthatnak ki. **Vigyázat!** Használat előtt olvassa el az utasításokat. Távollétnál az minden személyektől, mielőtt a gyermeknek adja. Mindig felügyelje gyermekét játék közben. A szín és a tartalom változhat. Kérjük, őrizze meg ezeket az információkat a későbbi hivatkozásra érdekében. Kínában gyártva. **AKKUMULÁTOR BIZTONSÁG:** Lásd a mellékelt, akkumulátorról szóló tájékoztatót. Ezt a használati utasítást meg kell őrizni, mivel fontos információkat tartalmaz. A termékhöz 4 db AAA (MN2400, LR03) elemre van szükség.

Cz **UPOZORNĚNÍ!** Malé části. Nebezpečí zalknutí. Tato hračka vytváří záblesky, které mohou u citlivých jedinců vyvolat epilepsii. **Upozornění:** Před použitím si přečtěte návod k použití. Před předáním dítěti odstraňte všechny obaly. Na dítě při hře vždy dohlázejte. Barvy a obsah se mohou lišit. Informace si prosím uschovejte pro budoucí použití. Vyrobeno v Číně. **BEZPEČNOST BATERIE:** Přečtěte si prosím informace v přiloženém letáku, který uvádí varování ohledně baterie. Tento návod je nutné uschovat, protože obsahuje důležité informace. Tento výrobek vyžaduje 4 baterie AAA (MN2400, LR03).

Sk **UPOZORNENIE!** Malé části. Nebezpečnosť dusenia. Táto hračka vytvára záblesky a u senzitivných osôb môže vyvolať epilepsiu. **Varovanie:** Pred použitím si prečítajte pokyny. Odstráňte všetky obaly a až potom hračku odovzdajte dieťaťu. Vždy dozerať na dieťa počas hry. Farby a obsah sa môžu líšiť. Uchovajte tieto informácie na budúce použitie. Vyrobené v Čine. **BEZPEČNOST BATERIE:** Prečítajte si príložený varovný list pre batérie. Tento informčný návod obsahuje dôležité informácie a musí sa uschovať. Pre tento produkt sú potrebné 4 batérie AAA (MN2400, LR03).

Pl **OSTRZEŻENIE!** Małe części. Niebezpieczeństwo udławienia się. Zabawka generuje błyski światła, które mogą wywołać epilepsję u osób na nie wrażliwych. **Ostrzeżenie:** Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją. Usunąć opakowanie przed udostępnieniem zabawki dziecku. Przed cały czas należy nadzorować dziecko podczas zabawy. Kolory i zawartość mogą się różnić. Prosimy o zachowanie tych informacji na przyszłość. Wyprodukowano w Chinach. **BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE BATERII:** Należy sprawdzić dołączoną ulotkę z ostrzeżeniami dotyczącymi baterii. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje, dlatego też należy zachować ją na przyszłość. Ten produkt wymaga baterii 4 x AAA (MN2400, LR03).

Se **VARNING!** Små delar. Kvalningsrisk. Denna lekstak producerar blinkar som kan utlösa epilepsi hos känsliga personer. **Varning!** Läs bruksanvisningen innan användning. Ta bort all förpackningsmaterial innan du ger lekstak till ditt barn. Ha alltid uppsikt när ditt barn leker. Färger och innehåll kan variera. Spåra denna anvisning för framtida referens. Tillverkad i Kina. **BATTERISÄKERHET:** Se bifogat häfte om batterivarning. Detta instruktionsblad måste sparas eftersom det innehåller viktig information. Denna produkt kräver 4 x AAA (MN2400, LR03) batterier.

No **ADVARSEL!** Små deler. Kvelningsfare. Denne leken gir ut blinkende lys som kan utløse epilepsi hos følsomme individer. **Vis forsiktighet:** Les bruksanvisningen før bruk. Fjern all emballasje før leken gis til et barn. Pass alltid på barnet når det leker. Farge og innhold kan variere. Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig referanse. Produsert i Kina. **BATTERIVEILIGHET:** raadpleg de tilbeveglede waarschuwingsofoder over batterijen. Dette arklet med instruksjoner må tas vare på, det inneholder viktig informasjon. Dette produktet krever 4 x AAA (MN2400, LR03) batterier.

Da **ADVARSEL!** Små dele. Kvælningssfare. Dette legetøj producerer blink, der kan udløse epilepsi hos sensibiliserede individer. **Advarsel:** Læs brugsanvisningen før brug. Fjern al emballage, før du giver legetøjet til dit barn. Hav altid opsyn med det legende barn. Farver og indhold kan variere. Gem anvisningen til senere brug. Fremstillet i Kina. **BATTERISIKKERHED:** Se vedlagte forholdsregler omkring anvendelsen af batterierne. Dette informationsark skal opbevares, da det indeholder vigtige oplysninger. Dette produkt bruger 4 x AAA (MN2400, LR03) batterier.

F **VAROITUS!** Pieniä osia. Tukehtumisvaara. Tämä lelu tuottaa välähdyksiä, jotka voivat aiheuttaa epilepsiaa herkistetyillä henkilöillä. **Huomio:** Lue ohjeet ennen käyttöä. Poista pakkaukset ennen kuin antaa lelun lapselle. Käyttö aikuisen valvonnassa. Väri ja sisältö saattaa poiketa kuvatuista. Säilytä tämä ohje myöhempiä tarvetta varten. Valmistettu Kiinassa. **PÄRISTÖTUTUUSLUSUUS:** Tutustu liitteellä olevaan paravaroustitiedotteeseen. Tämä ohje on säilytettävä, koska se sisältää tärkeitä tietoja. Tämä tuote vaatii 4 x AAA-paristoja (MN2400, LR03).

En **HOIATUS!** Váriszűrésű kis részek. Érzékeny emberek epilepsziát válthatnak ki. **Figyelem:** Használat előtt olvassa el az utasításokat. Távollétnál az minden személyektől, mielőtt a gyermeknek adja. Mindig felügyelje gyermekét játék közben. A szín és a tartalom változhat. Kérjük, őrizze meg ezeket az információkat a későbbi hivatkozásra érdekében. Kínában gyártva. **AKKUMULÁTOR BIZTONSÁG:** Lásd a mellékelt, akkumulátorról szóló tájékoztatót. Ezt a használati utasítást meg kell őrizni, mivel fontos információkat tartalmaz. A termékhöz 4 db AAA (LR03) pateraid.

El **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μικρά μέρη. Κίνδυνος πνιγμού. Αυτό το παιχνίδι παράγει φάτα που αναβοσβήνουν, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν επιληψία σε άτομα με σχετική ευαισθησία. **Προσοχή:** Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία προτού δώσετε το προϊόν στο παιδί σας. Να επιβλέπετε πάντα το παιδί σας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τα χρώματα και το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Κατασκευάζεται στην Κίνα. **ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΠΛΙΤΑΡΙΑΣ:** Ανατρέξτε στο συσκευαστικό φυλλάδιο προειδοποιήσεων για την μπαταρία. Αυτό το φύλλο οδηγιών πρέπει να φυλάσσεται καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Για αυτό το προϊόν απαιτούνται μπαταρίες τύπου 4 x AAA (MN2400, LR03).

Id **PERINGATAN!** Bagian-bagian kecil. Bahaya tersedak. Mainan ini menghasilkan lampu kilat yang dapat memicu epilepsi pada anak yang sensitif. **Peringatan:** Baca instruksi sebelum digunakan. Lepaskan semua kemasan sebelum diberikan ke anak Anda. Selalu awasi anak Anda saat bermain. Warna dan isinya dapat berbeda. Harap simpan informasi ini untuk referensi kemudian hari. Dibuat di Cina. **KEAMANAN BATERAI:** Harap lihat lampiran brosur peringatan mengenai baterai. Lembar instruksi ini harus disimpan karena berisi informasi penting. Produk ini memerlukan 4 x AAA (MN2400, LR03) baterai.

Zh **警告!** 含小零件。慎防窒息。本玩具会产生闪光，对于过敏者有可能引发癫痫。注意：使用前请阅读说明。将玩具交给孩子前，请先拆去所有包装。请务必看管孩子游戏。颜色和內容可能有所差异。请保留信息以备将来参考。此属中国制造。电池安全性：请参阅随附的电池警告册或小册子。此说明中包含重要信息，请务必妥善保管。此产品需要 4 x AAA (MN2400, LR03) 电池。

Ar **تحذير!** الأجزاء الصغيرة. خطر الاختناق. هذا اللعب قد يولد لمعاناً قد يتسبب في نوبات الصرع لدى الأشخاص ذوي حساسية تلك المظاهر. **تنبيه:** اقرأ التعليمات قبل الاستخدام. ابدأ اللعب مع الأجزاء بعد إزالة التغليف. احرص دائماً على مراقبة الطفل أثناء اللعب. الألوان والمحتوى قد يختلفان. يرجى الاحتفاظ بهذه المعلومات لأمر الرجوع إلى التعليمات في وقت لاحق. تم تصنيع المنتج في الصين. **تحذير البطاريات:** يرجى الرجوع إلى التعليمات المرفقة بالعبوة للحصول على معلومات مهمة. يجب الاحتفاظ بهذه التعليمات. هذا المنتج يحتاج 4 x AAA (MN2400, LR03) بطاريات.



MECCANO is a trademark of Spin Master Ltd., used under license by Addo Play Ltd. © Spin Master Ltd. All rights reserved. MECCANO is une marque déposée de Spin Master Ltd., utilisée sous licence par Addo Play Ltd. © Spin Master Ltd. Tous Droits Réservés.

Addo Play Ltd. Bucks, HP7 9FB, U.K.
6th F, South Bank House, Barrow Street,
Dublin 4, D04 TR29 Ireland.
©2025 Addo Play Ltd.
All Rights Reserved. / Tous Droits Réservés.
Carline +44 (0)1494 917250
Designed in the U.K. / Conçu au Royaume-Uni
www.addoplay.com

